

! IMPORTANTE

DEVE TER ATENÇÃO A:



COLOCAR A GRELHA AO LUME 30 MINUTOS ANTES DA 1ª UTILIZAÇÃO



NÃO DEITAR ÁGUA PARA APAGAR AS BRASAS



COLOCAR AREIA OU TERRA NO FUNDO DA GAVETA



NÃO UTILIZAR ACENDALHA LÍQUIDA OU PETRÓLEO PARA ATEAR



A PINTURA NÃO RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS



UTILIZAR APENAS CARVÃO (NÃO UTILIZAR LENHA)

DEBE PRESTAR ATENCIÓN A:



COLOCAR LA PARRILLA AL FUEGO 30 MINUTOS ANTES DEL PRIMER USO.



NO ECHAR AGUA PARA APAGAR LAS BRASAS



COLOCAR ARENA O TIERRA EN EL FONDO DEL CAJÓN



NO UTILIZAR LÍQUIDO DE ENCENDIDO NI PETRÓLEO PARA PRENDER EL FUEGO



LA PINTURA NO RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS



UTILIZAR SOLO CARBÓN (NO UTILIZAR LEÑA)

PAY ATTENTION TO:



PLACE THE GRILL OVER THE FIRE 30 MINUTES BEFORE FIRST USE



DO NOT POUR WATER TO EXTINGUISH THE EMBERS



PLACE SAND OR SOIL AT THE BOTTOM OF THE DRAWER



DO NOT USE LIGHTER FLUID OR PETROLEUM TO START THE FIRE



THE PAINT DOESN'T WITHSTAND HIGH TEMPERATURES



USE ONLY CHARCOAL (DO NOT USE FIREWOOD)

À PRENDRE EN COMPTE:



PLACER LA GRILLE SUR LE FEU 30 MINUTES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



NE PAS VERSER D'EAU POUR ÉTEINDRE LES BRAISES



METTRE DU SABLE OU DE LA TERRE AU FOND DU TIROIR



NE PAS UTILISER DE LIQUIDE D'ALLUMAGE NI DE PÉTROLE POUR ALLUMER LE FEU



LA PEINTURE NE RÉSISTE PAS AUX HAUTES TEMPÉRATURES



UTILISER SEULEMENT DU CHARBON (PAS DE BOIS)